

# PLAN KONTROLI PODZESPOŁÓW OKNA DACHOWEGO EURO

- 1 -

Otwórz skrzydło okna jak najszerszej.



- 2 -

Dłonią sprawdź, czy po zewnętrznej stronie okna są jakieś nierówności.

Wycuj, czy na materiale występują wybrzuszenia w miejscu, w którym szyba łączy się z zewnętrzną częścią ramy.



- 3 -

Spróbuj wygiąć wystającą krawędź skrzydła przy użyciu niewielkiej siły (przykładana siła powinna być porównywalna z siłą potrzebną do zgniecenia puszkki). Jeśli rama pękła należy ją wymienić.

