

INSTRUKCJA WYMIANY PODZESPOŁÓW OKNA DACHOWEGO EURO

- 1 -

Otwórz skrzydło okna jak najszerzej. Aby rozpocząć naprawę, ostrożnie wychyl się przez okno i obróć się w stronę zawiasów.



- 2 -

Używając kombinerek zdemontuj stalowe części zawiasów, a następnie ściągnij skrzydło. Przyłóż nową ramę i zamontuj ją przy użyciu stalowych części zawiasów.



- 3 -

Zamknij okno

